

## Installation de votre Volant Thrustmaster T150

## **MONTER LE VOLANT :**

Pour monter votre système de volant/pédialier regardez cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=C5\_0wgnq\_pk

L'installation du volant sur le support métallique pour le **volant T150** ne se fait **pas comme sur la vidéo**, il faut mettre la partie amovible constituée de deux ventouse comme ci-dessous et visser la grande tige à la main dans le trou central.



Tige à visser

## **INSTALLER LES DRIVERS :**

Une fois le volant pédalier monté il vous faut installer les drivers :

1. Branchez le volant sur une prise électrique mais ne branchez pas le volant en USB



- 3. Téléchargez le driver suivant : www.virtualis-lab.com/wp-content/uploads/EspaceClient/2016\_TTRS\_4.exe
- 4. Suivez le processus d'installation, lorsque cela vous est demandé branchez le volant en USB et continuez le processus d'installation

5. Tapez « Contrôleurs » dans la barre de recherche windows



- 6. Sélectionner la proposition « Configurer les contrôleurs de jeu USB » comme sur l'image ci-dessus
- 7. Sélectionnez le volant et appuyez sur propriétés

n Contrôleurs de jeu						
Ces paramètres vous aident à configurer les cor installés sur votre ordinateur. Contrôleurs de jeu installés	trôleurs de jeu					
Contrôleur	État					
Thrustmaster T150 Racing wheel	ОК					
Avancé	Propriétés					
Avance	Proprietes					
	ОК					

8. Sur la fenêtre qui s'ouvre, activez le mode « Combinées » :

💮 Thrustmaster T1	50 Racing Wheel Control Panel (64-bit)	×
Test du Périphérique	Tester les Forces Ajuster les Forces	
	FORCE FEEDBACK	WHRUSTWASSER www.thrustmaster.com Package: 2.TTRS.2016 ts.thrustmaster.com Firmware: 5 Driver: 2.8.54.0 S/N: 150T158B117525
Volant	Angle de Rotation Défaut 140° 1080° Axe X 49.8	Croix Multidirectionnelle
Pedales	rrein Accélérateur	éparées (Défaut) ombinées
Boutons 1 2 9 10	3 4 5 6 7 8 11 12 13	Vérifier les Mises à jour

9. Dans l'onglet « Ajuster l'ensemble des forces » mettez la valeur à 100% et dans l'onglet « Ajuster les Forces », sélectionnez le mode « via le volant » et mettez une valeur de 30% :

at du Périphérique Tester les Forces Ajuster les Forces						E	www.lhustmaster.com Package: 2.TTRS.2016 ts.thrustmaster.com Firmware: 5 Driver: 2.8.54.0 S/N: 15071588117525					
Paramètres Principaux des Forces Ajuster l'ensemble des forces	-										Ą	100 %
Detailed Gain Settings												
Forces Constantes		,	,	1				5	i.	1	ļ	100 %
Forces Périodiques	_										ļ	100 %
Forces de Ressort	-	4		5						,	Ţ	100 %
Forces d'Amortisseur (modifie également le poids de la roue)			•	•	ï		•	4			-7	100 %
Paramètres de Retour au Centre	_					- }					_	50 %
○ via le jeu (Recommandé)						-					'	
Default												version 1.3

L'installation est terminée, le volant tournera à chaque démarrage de l'ordinateur, c'est un processus normal de calibration.

Si vous avez le moindre problème, contactez le <u>06.46.73.93.97</u> de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi. N'hésitez pas à installer <u>any desk</u> au cas où il serait nécessaire de faire une assistance à distance de votre PC